

S141UV

Mise en route rapide

Vous avez choisi le désinfecteur S141UV et nous vous félicitons pour votre achat. Pour une efficacité maximale, cet appareil doit fonctionner 24/24h et 7/7j en permanence.

INSTALLATION

Poser l'appareil sur un meuble, à environ 1,80 m de hauteur, ou à 60 cm en dessous du plafond, éloigné des bouches de ventilations de VMC.

ALLUMER L'UNITE

Appuyer sur la touche Power du panneau de contrôle ou de la télécommande pour allumer et éteindre l'appareil. L'unité démarre initialement sur NIVEAU 1.

RÉGLAGE VITESSE DE VENTILATION

La vitesse du ventilateur peut être contrôlée sur le panneau de commande de l'unité ou avec la télécommande.

Trois vitesses sont disponibles (basse, moyenne, haute) et se règlent avec les boutons FAN UP/DOWN.



WINDO
by SICAM

Climatisation
Pompes à chaleur
Traitement de l'air

RÉGLAGE DU NIVEAU DE PURIFICATION

Le niveau de purification est contrôlé sur la TELECOMMANDE et ajuste la fréquence de distribution de l'ozone/de l'oxygène activé. Quatre niveaux sont disponibles allant de 1 à 4. Une LED devant le panneau indique le niveau sélectionné.

Niveau 1 / MODE NORMAL - LED éteinte

C'est le mode standard qui utilise uniquement la technologie GLAZIAR PCO et convient pour les zones de 0 à 25 m² / ou 63 m³.

Niveau 2 / LOW - LED verte

Niveau préconisé pour les zones de 25 à 50 m² / ou 63 à 125 m³.

Niveau 3 / MEDIUM - LED jaune

Niveau préconisé pour les zones de 50 à 100 m² / ou 125 à 250 m³.

Niveau 4 / HIGH - LED rouge

Niveau préconisé pour les zones de 92 à 144 m² / ou 230 à 360 m³.

ATTENTION : Ne dépassez pas le niveau préconisé pour la surface de votre pièce.

AWAYMODE

Appuyer sur le bouton MODE AWAY et vérifier que le bouton est allumé sur le panneau de contrôle.

ATTENTION : N'utilisez pas le MODE AWAY dans les espaces occupés.

L'exposition à court terme aux niveaux d'ozone supérieurs à 05 ppm peut provoquer des réactions indésirables temporaires.

REPLACEMENT ET MAINTENANCE :

se reporter au manuel page 28.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Cet appareil N'EST PAS UN PRODUIT DE SANTÉ et son utilisation ne remplace, n'affecte ni ne conditionne en aucune façon le strict respect des mesures approuvées ou recommandées par l'autorité sanitaire ou qu'elle pourrait approuver ou recommander à l'avenir, telles que l'utilisation de masques, la distanciation sociale ou l'hygiène des personnes et des surfaces ou toute autre mesure recommandée ou obligatoire.

